

# Sidewinder™ II: KÕIK ON KONTROLLI ALL

Multifunktsionaalne liitjuhthoob **CommandGrip™** - Pärit liukurhelseldilt FR9000.

Liikumissuuna või -kiiruse muutmiseks tuleb seda lükata ettepoole või tõmmata tahapoole.

**CommandGrip™** liigub alati tagasi neutraalasendisse, muutes mugavaks juhtlülite kasutamise

**IntelliView™ III** - võeti kasutusele CR9090 kombainidel, kust see on liikunud ka teistele masinatele.

**IntelliView™ III** puutetundlik ekraan võimaldab mugavalt juhtida kõiki funktsioone ja integreeritud automaatroolisüsteemi **IntelliSteer™**

Multifunktsionaalne juhtpide - võib juhtida vastaval valikule kas esirippmehhanismi või hüdroväljavõtteid.

Elektronilise rippüsteemi (EDC) juhtpaneel - masinat tellides võib ise valida rippüsteemi juhtpaneeli ja multifunktsionaalse juhthoova asukohad

Elektroniliste hüdroväljavõtete lülid - mugavalt paigutatud lülite abil saab juhtida hüdroväljavõtteid vastavalt **IntelliView™ III** abil tehtud seadistustele

Integreeritud juhtpaneel - käepäraste puutelülitega saab juhtida paljusid traktori põhifunktsioonidest

Elektroniline **Sidewinder™ II** regulaator - võimaldab juhil valida juhtkonsoolile mugava asendi

Konsooli käetoe katte all asuvad erinevateks seadistusteks tarvilikud täiendavad juhtimisorganid

# CommandGrip™: JUHTIMINE SÕRMELIIGUTUSEGA

Pöörderiba juhtimisautomaatika ja mootori pöörlemissageduse juhtimine

Elektrohüdrauliliste hüdroväljavõtete juhtimine - liitlüliti võimaldab juhtida kahte väljavõtet

Tagumise rippüsteemi tõstmine ja langetamine

Automaatroolisüsteemi **IntelliSteer™** juhtimine. Vajutada roolisüsteemi rakendamiseks

Reversilüliti - vajutada liikumissuuna muutmiseks.

Soovitud liikumiskiiruse reguleerimine. Selle regulaatori abil seadistatakse täpne soovitatav liikumiskiirus

Soovitud liikumiskiiruse valimine - lüliti võimaldab valida kolme eelnevalt seadistatud liikumiskiiruse vahel

Püsikoormushoidik **AutoCommand™** - võimaldab transmissiooni automaatse juhtimise töötamiseks maksimaalsel efektiivsusel.

